



## СХЕМА МОНТАЖА

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДОБОРОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШПОНКИ

Для декоративного оформления проема входной двери вы можете использовать телескопические наличники и доборы, а для безукоризненного результата - наш новый профиль "опорный элемент". Особенно это важно если вы имеете дело с неидеально ровными стенами, каких большинство.


Для обрамления проема вам необходимо приобрести:

- 3 опорных элемента
- 3 телескопических наличника
- при необходимости: телескопические доборы, шпонки





**Цвет:** Bianco Veralinga, Cappuccino Crosscut, Cappuccino Veralinga, Chalet Grande, Chalet Grasse, Virgin, Chalet Provence, Dark Oak, Grey Crosscut, Grey Veralinga, Grey Art, Light Sonoma, Nordic Oak, Nord Skyline, Snow Veralinga, Wenge Crosscut, Wenge Veralinga

**Размер:** высота проема до 214 см, ширина проема до 225 см, толщина стены - от 70 мм

## ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



шпонка



опорный элемент

